

# Montage Ganzglas-Schiebetür-System Levidor VA200

Bitte vor der Montage unbedingt durchlesen!

<b>Lieferumfang</b> *bei VA400 doppelte Menge vorhanden	- 1 Glastür (optional bestellbar)	- 5 Klemmhalter* mit Aushebeschutz
	- 2 Rollwagen* mit Laufrolle	- 2 Türstopper* (Endanschläge)
	- 1 Laufrohr 2000mm	- 1 Bodenführung*

Bauseitig zu beschaffen:	- 5 Stück 5mm Befestigungsschrauben (Senkkopf o. ä.) zur Befestigung der Klemmhalter
	- 2 Stück 4mm Befestigungsschrauben (Senkkopf o. ä.) zur Befestigung der Bodenführung
	- Ggf. notwendige Dübel

**Glas ist zerbrechlich und kann bei falschem Umgang Verletzungen verursachen. Der Umgang mit Glas sollte mit größter Sorgfalt geschehen. Wir empfehlen die Montage durch zwei fachkundige Personen.**

**Wichtig: Achten Sie darauf die Glastür immer auf einer geeigneten Unterlage abzustellen.**

Wir empfehlen vor Montage alle Teile übersichtlich anzuordnen und ggf. vorzumontieren, um die vorgegebenen Maße zu prüfen und ggf. bauseitig anzugleichen. Zusätzliche Abstandhalter sind ggf. optional in 8, 16 oder 24mm erhältlich.

**Arbeitsschritte Beschreibung**

1. Markieren Sie die Positionen der fünf Klemmhalter auf Basis der Zeichnung und der Größe der **Glastür**. Bohren Sie die entsprechenden Löcher. Achten Sie auf die vorgegebenen Abstände der Klemmhalter. (Abweichende Montage ist situationsbedingt möglich, erfolgt jedoch auf eigene Gefahr.)
- Beispiel: Errechnung der Bohrlochhöhe für die Klemmhalter: 2050mm + 35mm = 2085mm
2. Fixieren Sie das **Laufrohr** mit den fünf **Klemmhaltern**.
  3. Montieren Sie die **Türstopper** vor, um zu vermeiden, dass die **Glastür** versehentlich vom **Laufrohr** rutscht.
  4. Befestigen Sie die **Rollwagen** an der **Glastür**.
  5. Stellen Sie die **Bodenführung** auf die korrekte Dicke der **Glastür** ein, in dem Sie den **Kunststoffeinsatz** herausdrücken und auf die zu montierende Glasstärke einstellen. (z. B.: 8 = 8mm Glasdicke)
  6. Befestigen Sie die **Bodenführung** am Boden lotrecht mittig unter dem **Laufrohr** an einem Punkt der sowohl bei geöffneter, als auch bei geschlossener **Glastür** führen kann.
  7. Hängen Sie die **Glastür** ein, in dem Sie die **Rollwagen** mit der jeweiligen **Rolle** auf das **Laufrohr** auflegen. Achten Sie darauf, dass die untere Kante der **Glastür** in der **Bodenführung** läuft. Die Klemmhalter dienen jeweils als **Aushebeschutz**. Der Mindestabstand der Glasscheiben zueinander bei 2-flügeligen Anlagen beträgt 10mm.
  9. Überprüfen Sie vorsichtig, ob die Schiebetür nun korrekt auf dem Laufrohr läuft und versichern Sie sich über den festen Sitz aller Schrauben.
  10. Verändern Sie ggf. die Position der **Türstopper** zur optimalen Schließ- bzw. Öffnungsposition.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Levidor Ganzglasschiebetür.

## Maßübersicht

